

XIAO QIAO (CHONGQING) SPORTS INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD
ADDRESS: No. 126 Huang Jue Street, Jiulongpo District, Chongqing City, 400050
TEL:0086-21-54019728

OVICX



UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Q2S
PLUS

OVICX

SADRŽAJ



1. Kratak uvod u proizvod - - - - -	01
2. Bezbednosna uputstva - - - - -	02
3. Parametri i komponente - - - - -	04
4. Uputstvo za instalaciju - - - - -	05
5. Uputstvo za upotrebu dugmadi - - - - -	08
6. Ekran sa kodovima kojima se prikazuje greška - - - - -	10
7. Predlozi i smernice za vežbanje - - - - -	12
8. Smernice i uputstva za održavanje - - - - -	14
9. Post-prodajne usluge i garancija - - - - -	17

1. Kratak uvod u proizvod

Naziv proizvoda: Traka za trčanje

Model proizvoda: Q2S PLUS

Dimenzije rasklopljenog proizvoda



Dimenzije sklopljenog proizvoda
(merna jedinica: mm)

Hvala što ste izabrali naš proizvod. Pravilna upotreba trake za trčanje garantuje vam bezbednost i ugođaj pri korišćenju. Molimo vas da pročitate sledeći tekst

1. Molimo vas da se pobrinete da je traka pravilno postavljena pre nego što je uključite. Za lako uključivanje, molimo vas da pazite da ne prekrijete nečim utičnicu kada postavljate vašu traku za trčanje.

2. Molimo vas da uključite kabl u utičnicu koja je uzemljena, radi vaše bezbednosti. Kabl trake za trčanje je poseban, ukoliko dođe do oštećenja, sklonite ga i predajte našem distributeru, ili kontaktirajte direktno nas.

3. Traka za trčanje je oprema koja se koristi unutra, ne iznosite je napolje. Postavite je na površinu koja je čista i ravna. Držite uređaj što dalje od vlage. Ne stavljajte traku za trčanje ni na šta što bi moglo uticati na protok vazduha, kao što je debelo ćebe, ili poremetiti ravnotežu korisnika. Traka za trčanje je posebna vrsta opreme, te je nemojte koristiti za bilo šta drugo osim za ono za šta je namenjena.

4. Nemojte nositi odeću koja vam je velika ili koja visi kada koristite uređaj kako ne bi došlo do nezgode zbog odeće koja bi se mogla zakačiti za neki deo uređaja. Preporučujemo da nosite patike kada vežbate, ili drugu odeću sa gumenim đonom.

5. Molimo vas da ne skidate zaštitni okvir bez razloga. Ako treba da ga otvorite radi održavanja, molimo vas da prvo isključite uređaj iz struje.

6. Ukoliko koristite uređaj prvi put, molimo vas da se držite za ručke dok ne osetite komotno da ih pustite.

7. Ukoliko traka za trčanje naglo ubrza ili poveća brzinu automatski usled neke greške u elektronskom meraču, molimo vas da smesta izvučete bezbednosni ključ kako biste zaustavili rad uređaja.

8. Molimo vas da isključite uređaj iz struje i sklonite kabl kada ne koristite traku za trčanje.

9. Kako biste smanjili rizik, ne treba da dozvolite deci da budu blizu trake za trčanje kada je uključena.

10. Kada dete koristi traku za trčanje, uz njega treba da bude i neko odraslo lice.

11. Pre vežbanja, zagrejte se 3-5 minuta, zagrejte zglobove ili džogirajte.

12. Uključite uređaj u struju u donjem delu trake za trčanje. Pritisnite dugme "on/off", na digitalnom ekranu će se pojaviti "Start", a traka će početi da radi. Sistem će izabrati brzinu 1 automatski, te početnici mogu koristiti ovu brzinu da se zagreju.

13. Uхватite krajeve ručki dvema rukama, stanite na traku za trčanje i povećajte polako brzinu na 1.5 i 3.0. Držite telo uspravno, opustite se koliko god je moguće i hodajte na traci.

14. Nakon što se upoznate sa funkcijama trake za trčanje, možete podesiti trajanje vežbanja i prilagoditi ga vašim telesnim parametrima.

15. Možete izabrati da vam se na digitalnom ekranu prikazuje brzina, vreme ili razdaljina tokom vežbanja. Takođe, može vam se prikazivati i broj potrošenih kalorija, kao i brzina rada srca. Tokom trčanja, možete izmeriti brzinu rada srca tako što ćete obe ručke na traci zadržati rukama.

16. Upozorenje! Uređaj ima crveni magnetni zaštitni pojas od 0,7 m (u kombinaciji sa zaštitnom štipaljkom). Ukoliko vam se učini da traka za trčanje radi neuobičajeno ili osećate povećan rizik, molimo vas da povučete magnetni zaštitni ključ kako biste zaustavili traku za trčanje i izbegli nezgode.adi neuobičajeno ili osećate povećan rizik, molimo vas da povučete magnetni zaštitni ključ kako biste zaustavili traku za trčanje i izbegli nezgode.

17. Dok vežbate, molimo vas da stavite zaštitnu crvenu kopču na odgovarajuće mesto na vašoj odeći, kako bi se traka zaustavila smesta i osigurala vašu bezbednost ukoliko dođe do nezgode. Kada vi ne koristite traku za trčanje, molimo vas da čuvate zaštitnu kopču kako biste bili sigurni da ga treće lice neće koristiti bez nadzora.

18. Kada završite sa vežbanjem, molimo vas da isključite uređaj iz struje i pravilno sklonite kabl.

19. **Važno!** Dodirivanje delova koji su u pokretu je zabranjeno.

20. Senzor za merenje broja srčanih otkucaja nije medicinska oprema. On može pokazivati netačno izmerene parametre iz najrazličitijih razloga, te se ti parametri mogu uzimati samo u referentne svrhe.

21. **Važno!** Ukoliko osetite bilo kakvu opasnost tokom vežbanja, trebalo bi da upotrebite bočna postolja za stopala kako smesta biste sišli sa trake ili se oslonili na postolje.

22. **Važno!** Oko trake treba da ima slobodnog prostora u dimenzijama 2000*1000 mm. To je obavezno, kako biste imali dovoljno prostora da siđete sa trake za trčanje ukoliko dođe do opasnosti.

23. Tokom vežbanja, potrebno je da oslobodite prostor u dimenzijama 2000 (dužina) * 1000 (širina) * 2250 (visina) kako biste vežbali u bezbednom okruženju.

24. **Važno!** Traka za trčanje je uređaj koji je namenjen za upotrebu u unutrašnjem prostoru. Ne koristite ga napolju. Vežbe na traci za trčanje su aerobik vežbe za jačanje vašeg srca i pluća. Vežbe za mišiće su sekundarne prirode.

25. **Važno!** Svi uređaji za podešavanje koji bi mogli da utiču na kretanje korisnika ne bi trebalo da odstupaju od dizajna proizvoda.

Saveti:

1. Početnici treba prvo da se upoznaju sa dugmadima za funkcije na panelu pre nego što počnu da koriste traku za trčanje.

2. Kako ne biste pali sa trake, oslonite se na plastična neklizajuća postolja sa obe strane osnove kada započinjete trčanje, umesto da stojite direktno na traci.

3. Pre trčanja obucite sportsku odeću, nemojte vežbati u farmerkama ili kožnim cipelama.

4. Ne zabavljajte se za drugim ljudima dok koristite traku za trčanje. Strogo je zabranjeno skakanje sa trake za trčanje za vreme vežbanja.

3. Tehnološki parametri proizvoda i spisak komponenata

Tehnološki parametri

Model proizvoda	Q2S PLUS
Dimenzije rasklopljenog proizvoda	1620*650*1140mm
Brzina	1-14km/h
Izmereni napon	220v~
Izmerena frekvencija	50Hz
Snaga motora	930W
Dimenzije prostora za trčanje	43*125cm
Ekran	LED
Bruto težina	53kg
Neto težina	43kg
Maksimalna težina korisnika	120kg
Specifikacije pakovanja	1680*745*255mm
Kategorija i nivo	HB
Bezbednosna zaštita	1. Bezbednosni prekidač na konzoli 2. Naglo zaustavljanje struje u unutrašnjem sistemu trake za trčanje

Zadržavamo pravo da unapredimo ili promenimo slike i tehnologiju parametara ovog proizvoda bez prethodnog obaveštenja. Molimo za razumevanje.

Spisak komponenti


Broj	Naziv	Količina	Napomena
1	Cela mašina (osnova, glavni okvir i elektronska konzola)	1 komad	
2	Kutija sa rezervnim delovima	1 kutija	Zaštitni ključ 1 komad Šestougaoni ključ 1 komad Silikonsko ulje za podmazivanje 1 bočica Korisničko uputstvo 1 komad Kabl za struju 1 komad Držač 1 komad

4. Uputstvo za instalaciju


Jednostavna instalacija u 4 koraka

1. Otvorite pakovanje, izvadite traku za trčanje, kutiju sa rezervnim delovima, kabl za struju i uputstvo za korišćenje iz kutije.


kutija
sa
rezervnim
delovima




2. Okrenite zavrtnje sa obe strane trake za trčanje suprotno smeru kazaljke na satu dok ih u potpunosti ne odvrnete. Podignite obe strane gornjeg dela trake kao što je prikazano na slici. Zatim zategnite zavrtnje sa obe strane u smeru kazaljke na satu dok gornji deo trake za trčanje nije pričvršćen.




Okrenite zavrtnje sa
obe strane trake za
trčanje suprotno smeru
kazaljke na satu dok ih
u potpunosti ne
odvrnete.



3. Pritisnite dugme levom rukom kako biste otključali ručku, podignite ručku trake za trčanje vašom desnom rukom dok je u potpunosti ne zaključate. Instalirajte drugu stranu na isti način (pre korišćenja, molimo vas da pritisnete ručku i proverite da li je pričvršćena kako ne bi došlo da padova).




Pritisnite ovo dugme i
podignite ručku




4. Uputstvo za instalaciju

4. Izvadite držač za telefon i ubacite ga u otvor.




5. Proverite još jednom da li je instalacija čvrsto fiksirana pre upotrebe. Izvadite crveni sigurnosni ključ iz kesice sa rezervnim delovima i ubacite ga u otvor za ključ na kontrolnoj tabli. Ubacite utikač u struju i uključite napajanje kako bi pokrenuli traku.


Sigurnosni ključ



4.1 Opis iz ptičije perspektive




Slika 1




Slika 2

Povucite nogare sa obe strane ka spolja, kao što je prikazano na slici 1, zatim ih rotirajte za 90 stepeni u smeru koji je dole prikazan, a zatim ih oslobodite (kao što je prikazano na slici 2) i podignite traku za trčanje kao što je prikazano na slici.



Panel



1). Ekran za prikaz rada

1. Ekran za brzinu

Pokazuje trenutnu brzinu.

Jedinica: km/h; preciznost: 0,1 km/h

2. Ekran za razdaljinu, kalorije i brzinu rada srca

2.1 Kada je uključeno svetlo indikatora, prikazuje ukupnu razdaljinu pređenu od početka vežbanja.

Jedinica: km; preciznost: 0,01 km

2.2 Kada je uključeno svetlo indikatora, ekran prikazuje ukupan broj potrošenih kalorija od početka vežbanja.

Jedinica: kcal; preciznost: 0,01 kcal

2.3 Prikazuje brzinu rada srca kada očita podatke o puls u preko ruku.

3. Ekran za vreme

3.1 Prikazuje trajanje trčanja. (0-99:59)


3.2 Prikazuje kod greške kada dođe do kvara

4. Svetlo indikatora






4.1 Svetlo indikatora za kalorije: Kada ekran prikazuje podatke o broju kalorija, svetlo indikatora će biti uključeno.

4.2 Svetlo indikatora za razdaljinu: Kada ekran prikazuje podatke o razdaljini, svetlo indikatora će biti uključeno.

4.3 Donje svetlo: Kada traka za trčanje počne sa radom, donje svetlo će se uključiti, a kada prestane sa radom svetlo će se isključiti.



(2) Dugme i funkcija:

1.  On/off: Pritisnite dugme da pokrenete traku za trčanje.
2.  Dugme za promenu funkcije: Pritisnite dugme kako biste promenili razdaljinu ili broj kalorija na ekranu.
3.  Plus: Podesite brzinu. Svakim pritiskom na dugme brzina se poveća za 0,1.
4.  Minus: Podesite brzinu. Svakim pritiskom na dugme brzina se smanji za 0,1.
5.  Dugme za smanjenje brzine na 4 km/h: Pritisnite ovo dugme kada se umorite, a traka za trčanje će usporiti toliko da možete da počnete da hodate na traci. Pritisnite ovo dugme ponovo kada se odmorite i uređaj će se automatski vratiti na brzinu koja je bila podešena pre pritiska na dugme za smanjenje brzine.

6. Ekran sa kodovima kojima se prikazuje greška

A: informacije o greškama kontrolnog sistema i metode za popravku istih

Kod informacije	Mogući razlozi	Smernice za popravku
Er 1	Sigurnosni ključ nije povezan	1.1 Proverite da li je sigurnosni ključ u svom položaju. 1.2 Proverite da li je sigurnosni ključ popustio ili je ispao 1.3 Proverite ili zamenite bezbednosni ključ
Er 3	Problem na donjem čipu blizu motora	2.1 Zamenite čip
Er 7	Problem na motoru/ motor nije povezan	3.1 Proverite da li je kabl motora popustio ili je ispao. 3.2 Proverite ili zamenite motor. 3.3 Proverite ili zamenite čip. 3.4 Proverite da li je linija bezbednosnog ključa dobro povezana ili ne.
Er 8	Gubitak signala	4.1 Proverite da li je kabl za povezivanje popustio, ispao ili se oštetiio. 4.2 Proverite ili zamenite konzolu. 4.3 Proverite da li je svetlo na kontroleru i LED-u uključeno 4.4 Proverite ili zamenite čip.
Er 9	Zaštita od naglog zaustavljanja	5.1 Proverite da li je na traci prekomeran teret. 5.2 Proverite da li su se u traci zaglavili mehanički delovi. 5.3 Proverite da li nedostaje ulja za podmazivanje. Kada je ulje za podmazivanje u nedostatku, dolazi do većeg trenja između pojasa i osnove trake za trčanje. 5.4 Proverite da li je osnova za trčanje istrošena. 5.5 Proverite da li je pojas istrošen. 5.6 Proverite da li je u motoru došlo do kratkog spoja 5.7 Proverite ili zamenite kontroler.
Er 10	Zaštita od previsokog napona	6.1 Molimo vas proverite da li napon za 20% veći od 220v 6.2 Proverite ili zamenite čip

6. Ekran sa kodovima kojima se prikazuje greška

Kod informacije	Mogući razlozi	Smernice za popravku
Er11	Zaštita od prejake struje	<p>7.1 Proverite da li je na traci prekomeran teret.</p> <p>7.2 Proverite da li su se u traci zaglavili mehanički delovi.</p> <p>7.3 Proverite da li nedostaje ulja za podmazivanje. Kada je ulje za podmazivanje u nedostatku, dolazi do većeg trenja između pojasa i osnove trake za trčanje.</p> <p>7.4 Proverite da li je osnova za trčanje istrošena.</p> <p>7.5 Proverite da li je pojas istrošen.</p> <p>7.6 Proverite da li je u motoru došlo do kratkog spoja</p> <p>7.7 Proverite ili zamenite kontroler</p> <p>7.8 IGBT cev ima kratak spoj</p>
Er12	Električni motor ima kratak spoj	<p>8.1 Proverite da li je neko strano telo na izlaznom kraju kontrolera i izaziva kratak spoj</p> <p>8.2 Proverite ili zamenite kontroler</p>
	Neki ili svi dugmići ne rade	<p>9.1 Proverite ili zamenite dugmad</p> <p>9.2 Proverite ili zamenite konzolu</p> <p>9.3 Otvorite gornji deo okvira elektronskog merača i testirajte da li dugmad radi kako treba</p>

Ukoliko prvi put koristite električnu traku za trčanje, treba da pročitate sledeći tekst:

Priprema

Pre vežbanja, trebalo da budete upoznati sa svojim zdravstvenim stanjem kako iste napravili plan vežbanja na osnovu njega. Preporučuje se da se konsultujete sa lekarom ili profesionalcem kako biste postigli najbolje rezultate.

Pre nego što prvi put počnete da koristite traku za trčanje, molimo vas da naučite kako da je koristite: npr., kako da je uključite, zaustavite, podesite brzinu i tome slično. Nakon što se upoznate sa njom, možete početi da je koristite.

Stanite na neklizajuća postolja sa strane i držite ručke obema rukama. Zatim uključite traku i podesite brzinu na 1,6-3,2 km/h (niska brzina). Držite telo uspravno i gledajte ispred sebe. Stanite na traku za trčanje pažljivo i opustite se dok ne budete spremni da povećate brzinu na 3-5 km/h. Ostanite pri ovoj brzini oko 10 minuta, a zatim usporite i zaustavite uređaj. Kada prvi put koristite uređaj, nemojte trčati velikom brzinom kako ne biste doživeli pad.

Vežbanje

Hodajte 1 km istim ritmom i zabeležite trajanje. Biće vam potrebno od 15 do 25 minuta. Kada je brzina na 4,8 km/h, trebaće vam oko 12 minuta da pređete 1 km. Nakon što to uradite nekoliko puta s lakoćom, možete postepeno povećavati brzinu. Ostanite pri toj brzini 30 minuta i to će biti dobar trening. Pre nego što počnete da hodate, molimo vas da budete strpljivi i imajte u vidu je ovo vežbanje dobro za vaše zdravlje tokom čitavog života. Ne može se magijom ništa postići preko noći.

Učestalost vežbanja

Vaš cilj je da vežbate 3-5 puta nedeljno svake nedelje i da svaki put vežbate od 15 do 60 minuta. Bolje da napravite plan vežbanja prema vašem zdravstvenom stanju nego da to radite na svoju ruku. Možete kontrolisati intenzitet tako što ćete podešavati brzinu i trajanje vežbanja.

Trajanje vežbanja

Prečica: Vežbanje od 15 do 20 minuta je dobar način da uštedite vreme. Zagrejte se 5 minuta brzinom od 4-4,8 km/h, a zatim povećajte brzinu za 0,3 km/h svakog minuta dok ne dostignete brzinu koja vam je prijatna i nastavite da trčite oko 45 minuta. U potpunosti ćete uživati u ovom vežbanju.

Navedeni tekst služi samo u referentne svrhe. Molimo vas da se konsultujete sa profesionalcem kako biste dobili detaljnije informacije o vežbanju.

Odeća

Sve što vam treba je dobar par patika, preporučujemo da nosite patike za trčanje ili za teretanu tokom vežbanja. U međuvremenu, pobrinite se da se ništa nije uhvatilo za đon vaših patika kako ne bi ispalo na traku i oštetilo njen pojas. Vaša odeća bi trebalo da bude udobna i odgovarajuća za sportske aktivnosti, a mi preporučujemo da nosite odeću koja diše i koja je napravljena od pamuka.

Istezanje

Bez obzira na to koliko brzo hodate, trebalo bi da se istegnete. Zagrejani mišići se lakše istežu, te provedite 5-10 minuta u zagrevanju. Zatim stanite i istegnute se na prikazan način. Uradite to 5 puta po najmanje 10 sekundi dok ne istegnute obe noge, a to radite i pri zagrevanju i pri istezanju.

1. Istezanje ka dole

Blago savijte kolena i polako se savijte ka dole. Opustite leđa i ramena i dodirnite nožne prste rukama (pogledajte sliku 1). Radite ovo 10 do 15 sekundi, a zatim se opustite. Ponovite ovo 3 puta.

2. Istezanje tetiva stopala

Sedite na čisto jastuče na podu, ispružite jednu nogu, a drugu savijte ka unutra tako da dodirnete ispruženu nogu nožnim prstima, a zatim spustite ruke na ispruženo stopalo (vidite sliku 2). Ostanite tako 10-15 sekundi, a zatim se opustite. Ponovite ovo po tri puta za obe noge.

3. Istezanje tetive stopala i pete

Naslonite se rukama na zid, a stopala postavite u raskorak, jedno napred, jedno nazad. Nagnite se napred ka zidu, zadnju nogu držite ispravljenu i zategnutu, a petu spustite na pod (vidite sliku 3). Ostanite tako 10-15 sekundi, a zatim se opustite. Ponovite ovo po tri puta za obe noge.

Istezanje kvadricepsa


Držite zid ili sto levom rukom kako biste održavali ravnotežu, ispružite desnu ruku unazad kako biste uhvatili desni zglobov stopala iza leđa, polako gurnite petu ka zadnjici dok ne osetite da se prednji mišići butine zatežu (vidite sliku 4). Ostanite tako 10-15 sekundi, a zatim se opustite. Ponovite ovo po 3 puta za obe noge.

Istezanje unutrašnjeg mišića butina

Sedite tako da se vaši tabani dodiruju, a da vam kolena budu okrenuta ka spolja. Držite stopala, a zatim ih povucite ka međunožju. Ostanite tako 10-15 sekundi, a zatim se opustite. Ponovite ovo 3 puta.

Mere predostrožnosti pri vežbanju

Molimo vas da se konsultujete sa profesionalcem pre nego što počnete da vežbate. On bi vam mogao dati predloge koliko često da vežbate, kojim intenzitetom i koliko dugo, a u skladu sa vašim godinama i zdravstvenim stanjem. Tokom vežbanja, ukoliko osetite bol u grudima, počnete da se gušite ili osetite da vam srce radi neuobičajeno, ukoliko teško dišete ili osećate neku drugu nelagodu, molimo vas da se smesta zaustavite. I konsultujte profesionalce pre nego što nastavite sa vežbanjem.



1. Smernice za održavanje

Važno! Pobrinite se da je električna traka za trčanje isključena iz struje pre čišćenja ili održavanja proizvoda.

Čišćenje: Sveobuhvatno čišćenje će produžiti život vaše trake za trčanje u velikoj meri. Povremeno obrišite prašinu kako bi sve komponente bile čiste. Pobrinite se da očistite delove koji su vidljivi sa obe strane trake za trčanje. Pobrinite se i da trčite u čistoj obući. Nemojte dozvoliti da u traku upadnu strana tela koja bi mogla da izgrebu osnovu trake ili pojas na kom se trči. Površina pojasa mora se čistiti vlažnom krpom umočenom u sapun. Pazite da ne poprskate vodom elektronske delove ispod pojasa trake za trčanje.

Traka za trčanje ima određeni sloj silikonskog ulja između osnove i pojasa za trčanje. Potrebno je da podmazujete traku redovno zbog trenja između pojasa i osnove, što može imati uticaja na radni vek proizvoda i njegove performanse. Preporučujemo da redovno proveravate osnovu trake. Ukoliko je oštećena, molimo vas da kontaktirate naš korisnički servis.

Preporučujemo da korisnik ubrizgava silikonsko ulje između pojasa trake i osnove trake prema sledećem rasporedu:

Korisnici koji ne koriste traku za trčanje u velikoj meri (manje od 3 sata nedeljno): podmazivanje jednom u 6 meseci

Korisnici koji koriste traku za trčanje umereno (3 do 5 sati nedeljno): podmazivanje jednom u 3 meseca

Korisnici koji koriste traku za trčanje u velikoj meri (više od 5 sati nedeljno): podmazivanje jednom u mesec i po dana.

Preporučujemo da koristite silikonsko ulje za podmazivanje od lokalnih dobavljača ili da kontaktirate direktno našu kompaniju.

2. Uputstvo za održavanje

Kako biste što bolje održavali vaš uređaj i produžili radni vek proizvoda, preporučujemo da ga nakon korišćenja isključite iz struje 2 sata bez prekida, a zatim kada ga uključite u struju pustite ga da odstoji 10 minuta pre nego što ponovo počnete da ga koristite.


Ukoliko je pojas trake previše popušten, može skliznuti sa osnove tokom trčanja. Ukoliko je pojas trake previše zategnut, može doći do slabljenja rada motora i do većeg oštećenja točkića i trake. Kada je traka pravilno zategnuta, obe strane trake se mogu rukama podići 50-75 mm od osnove trake.

2.1 Podmazivanje osnove trake za trčanje

Već smo pomenuli da je potrebno ubrizgati silikonsko ulje na osnovu trake za trčanje u odgovarajuće vreme. Međutim, traka se ne sme prekomerno podmazivati. Previše ulja za podmazivanje nije dobra stvar. Zapamtite da je razumno podmazivanje važan faktor u produžavanju radnog veka vaše trake za trčanje.

Metod za proveru da li je potrebno dodati silikonsko ulje. Kada želite da proverite da li je potrebno podmazati uređaj, morate uhvatiti traku za trčanje na zadnjem delu pojasa i držati tako ruke što je duže moguće. Ukoliko vam se ruke uprljaju od silikonskog ulja (ukoliko je osećaj pod prstima vlažan), podmazivanje nije potrebno. Ukoliko je osnova trake suva i vaše ruke se ne uprljaju silikonskim uljem, treba naneti silikonskog ulja.

Procedura za ubrizgavanje silikonskog ulja na osnovu trake:



Otvorite poklopac, podsrite bočicu ulja prema punilici i polako ubrzgajte ulje u cev za ulje, u skladu sa vlažnošću, odnosno suvoćom pojasa za trčanje.

Važno: Isečeni deo je oko

a) Kao što je prikazano na slici, isecite vrh bočice ulja za podmazivanje, skinite dugački poklopac i unutrašnji celofan, a zatim vratite dugački poklopac. Kako biste pravilno podmazali uređaj, otvor ne treba da bude predugačak i treba da bude veličine 5 mm ili manji kako bi ulje moglo normalno da izlazi.

b) Uključite traku i podesite na nisku brzinu (1 km/h), zatim podmažite pojas trake kao što je prikazano na slici.


c) Poravnajte bočicu sa punilicom, istisnite ulje polako kako biste ga naneli na pojas kroz cev za ulje, i pobrinite se da traka i dalje radi. Nežno pritisnite na sredini i kroz nekoliko minuta silikonsko ulje će biti potpuno apsorbovano.

2.2 Podešavanje zategnutosti trake


Pojas trake za trčanje trebalo bi da bude podešen pre dostave i nakon instalacije proizvoda, ali trake mogu popustiti nakon nekog vremena. Na primer, ako se korisniku dešava da traka koči ili klizi sa osnove, zavrtnji na traci moraju se sinhrono podesiti sa leve i desne strane polukružnim pokretima u smeru kazaljke na satu. (Ukoliko pak zatežete pojas, ti pokreti će biti u smeru suprotno od kazaljke na satu.) U slučaju da je pojas trake popustio, traka će kliziti kada stanete na nju. Ali, trčanje sa previše zategnutom trakom je takođe opasno jer se može opteretiti ili oštetiti motor, traka na kojoj se trči, točkić, itd.

2.3 Poravnjivanje trake za trčanje

1. Stavite električnu traku za trčanje na ravnu površinu.
2. Uključite električnu traku za trčanje i trčite brzinom od 3,5 km/h.
3. Ukoliko se traka nakrivi na levo, rotirajte levi zavrtnj u smeru kazaljke na satu jedan krug, a zatim rotirajte zavrtnj na desnoj strani suprotno smeru kazaljke na satu pola kruga.
4. Ukoliko se traka nakrivi na desno, rotirajte zavrtnj sa desne strane u smeru kazaljke na satu jedan krug, a zatim rotirajte zavrtnj sa leve strane suprotno smeru kazaljke na satu pola kruga.



Ukoliko se traka nakrivi na levo, rotirajte levi zavrtnj u smeru kazaljke na satu jedan krug, a zatim rotirajte zavrtnj na desnoj strani suprotno smeru kazaljke na satu pola kruga.



Ukoliko se traka nakrivi na desno, rotirajte zavrtnj sa desne strane u smeru kazaljke na satu jedan krug, a zatim rotirajte zavrtnj sa leve strane suprotno smeru kazaljke na satu pola kruga.


2.4 Podešavanje pokretne trake

Pokretna traka trebalo bi da bude podešena pre dostave trake za trčanje, ali one mogu popustiti i kliziti nakon određenog perioda upotrebe. Obično ih podešavaju sami korisnici.

Koraci za podešavanje (kao što je desno prikazano):

- 1 - Rotirajte s leve strane suprotno smeru kazaljke na satu šestougaonim ključem.
- 2 - Rotirajte s desne strane u smeru kazaljke na satu šestougaonim ključem.
- 3 - Opseg podešavanja mora biti takav da traka ne klizi kada se na njoj nalazi teret.

Važno: Čistite povremeno



Molimo vas da kontaktirate lokalnog distributera za usluge.

Pojašnjenje garancije

Ukoliko dođe do kvara na OVICX proizvodima u okviru garantnog perioda, korisnik dobija besplatne delove ili rezervne delove.

Usluga servisiranja se naplaćuje nakon isteka garantnog perioda, a ona podrazumeva popravku i rezervne delove.

Važne informacije

Važeći garantni list je samo onaj koji je odobren od strane distributera.

Korisnici će dobiti besplatne rezervne delove u okviru garantnog perioda.

Besplatne usluge servisiranja neće biti omogućene u sledećim slučajevima:

Ukoliko je šteta naneta tokom usled nepravilne instalacije, upotrebe ili zamene delova od strane korisnika;

Ukoliko je šteta naneta usled neovlašćenog rasklapanja i popravke uređaja od strane korisnika;

Ukoliko korisnik nema račun ili garantni list;

Ukoliko je došlo do štete usled komercijalne upotrebe uređaja;

Molimo vas da kontaktirate lokalnog distributera za usluge popravke.